



Om ervoor te zorgen dat het vouwgordijn er mooi uitziet en het raam siert, dien je eerst de juiste afmetingen te bepalen.

Voor de breedte van het vouwgordijn: meet lengte en breedte van de vensternis en voeg hier aan beide zijden minstens 5 cm aan toe. Hou daarbij rekening met de lengte van de gordijnroede.

De hoogte van het vouwgordijn meet je vanaf de gordijnroede tot de vensterbank. Hou er rekening mee dat het volledig opgetrokken vouwgordijn ongeveer 25 tot 30 cm ruimte inneemt.

