



Om ervoor te zorgen dat het vouwgordijn er straks mooi uitziet, is het van belang de juiste maten te bepalen.

Meet de breedte van het raam en tel daar aan beide kanten 2 cm bij op. Hieruit volgt de juiste breedte voor het vouwgordijn.

De juiste lengte van het vouwgordijn bepaal je door de afstand te meten van de bovenkant van raam (incl. kozijn ) tot aan de vensterbank.

